



## TRBO<sub>net</sub> Enterprise

Dispatcher Software for MOTOTRBO™



**TRBO<sub>net</sub> Enterprise** é um programa de computador baseado no conceito Cliente-Servidor, desenvolvido especialmente para o novo sistema de rádios digitais MOTOTRBO.

### Funções do TRBO<sub>net</sub> Enterprise

- + Localização dos rádios via GPS (Google Earth, mapas vetorizados e raster)
- + Cerca Eletrônica - Crie zonas de controle para seus usuários.
- + Realiza TODOS os tipos de chamada através do PC!
- + GRAVA TODAS AS COMUNICAÇÕES DE VOZ DO SISTEMA!
- + Envia comandos avançados para qualquer rádio do sistema.
- + Envio e recepção de comandos de Telemetria para rádios MOTOTRBO.
- + Conecta diretamente via IP aos repetidores MOTOTRBO.
- + Intercom - Comunicação de voz entre operadores via IP.
- + Integração com e-mail.
- + Exibe o status do rádio na tela (ligado/desligado/GPS).
- + Possibilita o acesso de clientes remotos através da rede Local ou Internet.
- + Relatórios: Registro e chamadas de rádio, SMS, telemetria.
- + Função Alone Worker - Monitora um trabalhador através da atividade do rádio.
- + Capacidade de emudecer áudio de canais não selecionados.
- + Relatórios de GPS: Velocidade, deslocamento estimado e rotas.
- + Listas para classificar usuários OCUPADOS e LIVRES, por exemplo.
- + Suporta canais analógicos e digitais simultaneamente.
- + Opção de transmitir em apenas 1 canal ou todos os canais simultaneamente.
- + Criptação de 128 bits dos dados TCP entre o RadioServer e a Console.
- + Suporta até 8 canais de voz em um único PC\*.
- + Cross Patch - Interliga 2 ou mais canais de áudio através da console.
- + Agent Remoto: Conecte outros computadores, com até 8 rádios conectados, via IP a um único Servidor.
- + Interconexão SIP - Realiza chamadas telefônicas através de um servidor SIP.
- + Envio de mensagens de voz pré-gravadas do operador para a rede de rádio.
- + Limpeza de Banco de Dados e áudio através da console (administrador).



### Requisitos mínimos

**Sistema operacional:** Windows 7, 8 e SERVER

**Memória RAM:** 2 Gb

**Processador:** Core2Duo ou superior

**Espaço no HD:** 200 Mb. É necessário espaço adicional para arquivos de gravação de voz

**Dispositivos Adicionais:** Placa de som, microfone, caixa de som.

\*É necessário um dispositivo profissional de gravação de áudio com múltiplos canais..

O Windows SERVER somente pode ser utilizado quando o sistema opera diretamente via IP na repetidora Mototrbo.